

Manual de usuario Bytello Share

Bytello Share

Sistema de compartición de pantalla sin cables para sistemas Bytello OS.

Índice

Bytello Share..... 1

Características

Pueden transmitir hasta 9 dispositivos.

Soporta sistemas de envío de pantalla como Miracast, Chromecast y Airplay.




Puede usar la app cliente para Windows, MacOS, Android, iOS y Chrome OS.

No confunda Bytello Share con Maxhub Share. Para más información siga este enlace: https://www.maxhub.com/en/screen_share/

Activación de la aplicación

1. Abra Bytello Share en el dispositivo con Bytello OS (panel digital) y pulse en Más>Activación
2. Ingrese el código de activación.

NOTA: Si no le aparece la opción de activación la app ya está activada.






Compartir pantalla

Airplay

Debe activar Airplay en la aplicación Bytello Share del panel digital. Pulse en Más>Ajustes>Soporta envío por Airplay y active la función.

Ahora diríjase al Centro de Control de su Mac y pulse en Duplicar Pantalla y seleccione el panel.

Para conectarse al panel debe estar en su misma wifi y debe seleccionar el panel pro su nombre. Todo esto se muestra en la app Bytello Share del panel.




Manual de usuario Bytello Share

Chromecast

Esta función viene desactivada en el panel. Debe activarla como se dijo anteriormente en la sección [Airplay](#).

Despliegue la barra de herramientas de su Android y busque el icono de



Chromecast similar a este: 

Miracast

En su Windows haga +P y seleccione Conectar a display wireless




Navegadores Chrome


Pulse en el menú  luego en Guardar y compartir  y posteriormente en Enviar...



Manual de usuario Bytello Share



Manual de usuario Bytello Share




Cliente de ordenador/teléfono Bytello Share

Descargue la aplicación Bytello Share para Windows, MacOS, Android, iOS y Chrome OS en <https://www.bytello.com/help/share/downloads>

Por código

Indique en la app el código que muestra la aplicación BytelloShare del panel.




Inled Group

inled.es

Manual de usuario Bytello Share


Por dispositivos visibles

Los dispositivos visibles en la red se pueden conectar desde el descubridor de dispositivos de la app de escritorio/móvil.



Opciones de compartir

Pulse en Compartir pantalla en la app e escritorio y seleccione si desea compartir el escritorio, una ventana o extender la pantalla.




Manual de usuario Bytello Share



Notas:

- 1.El control Touchback solo está disponible cuando se proyecta todo el escritorio y debe estar autorizado desde el lado del servidor en la página de administración del dispositivo.
- 2.Al compartir varias pantallas al mismo tiempo, el touchback solo está disponible en la pantalla maximizada.
- 3.Touchback no se pudo utilizar en sistemas móviles (Android, iOS) debido a una limitación del sistema.
- 4.Para el sistema IFP que admite el modo de formato libre, el contenido compartido podría mostrarse como un ventana deslizándose hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.

Ventana flotante

En la compartición en el panel, haga clic en el botón  para mostrar la pantalla compartida en modo ventana flotante.

Manual de usuario Bytello Share




Compartir fotos y vídeos

A través del móvil puede compartir fotos y vídeos con la pantalla.

Sincronizar pantalla con el teléfono


Puede visualizar la pantalla del panel en su teléfono así como controlarla habilitando el control desde la página de configuración.



Control remoto

Los Android e iPhone pueden controlar remotamente la pantalla usando su teléfono como un touchpad.


Manual de usuario Bytello Share



Cámara compartida


Puede compartir su cámara con la pantalla a través de su teléfono.

Manual de usuario Bytello Share



Gestión de dispositivos


Puede ver los dispositivos disponibles o que se conectaron y realizar las siguientes tareas.



Invitar a compartir


Puede invitar a un dispositivo conectado a compartir pantalla con el panel.

Manual de usuario Bytello Share



Envío de archivos


Puede enviar archivos desde el panel a los dispositivos conectados.



Administrador


Puede configurar un dispositivo como administrador que autorice o no las solicitudes de conexión al panel.

Manual de usuario Bytello Share




Finalizar el envío

Puede finalizar el envío de uno o todos los dispositivos conectados.



Ajustes



Nombre del dispositivo

Puede cambiar el nombre con el que se muestra el dispositivo en la red Bytello Share

Permitir que el dispositivo sea descubrible

El panel puede ser buscado por un dispositivo cliente

Modo permiso

Si está activo, todas las solicitudes que se hagan pedirán permiso antes de conectarse

Manual de usuario Bytello Share

Soportar Miracast, Airplay, Chromecast

Hacer descubrible el dispositivo y conectable a través de estos protocolos

Iniciar servicio al arrancar


Hace que el servicio BytelloShare esté disponible desde que se enciende el panel.

Refrescar el código

Cambia el código para evitar equívocos

Acerca de Bytello Share

Permite actualizar la app y ver la versión.



Ayuda

Indica todo lo que dice este manual pero en la app.

Manual de usuario Bytello Share

